

중랑미디어센터 대여장비 사용법

기본 패키지 B

SONY Alpha 7C



패키지의 구성



① SONY a7c 카메라



② 삼각대



③ 충전기 + 배터리 2개



④ 메모리카드
128GB 2개



⑤ RODE 마이크

특징과 장점



1. **4K 동영상 및 고화질 사진** 촬영이 가능하다.
2. 가볍고 컴팩트한 **풀프레임 미러리스 카메라**이다.
3. **손떨림 보정**으로 흔들림 없는 촬영을 할 수 있다.
4. **스위블 LCD 액정**으로 편안하게 사용할 수 있다.
5. 사람의 얼굴, 눈을 인식하여 **오토 포커스 및 연속 촬영**이 가능하다.
6. 한 번 충전하면 720장을 찍을 수 있는 **대형 Z배터리**를 사용한다.

주요 버튼 알아보기 (1)



- ① 전원 버튼: ON 위치로 돌리면 카메라가 켜집니다.
- ② 셔터 버튼: 사진 촬영을 할 수 있습니다.
- ③ 녹화 버튼: 동영상 녹화를 시작할 수 있습니다.
- ④ 모드 다이얼: 사진, 동영상 S&Q 등의 모드를 선택할 수 있습니다.

다이얼 기능 설명

P: ISO 오토
A: 조리개 수동
S: 셔터속도 수동

M: 완전 수동
1, 2, 3: 메모리 호출 기능
S&Q: 슬로우 앤 퀵 모션

주요 버튼 알아보기 (2)



- ① 메뉴 버튼 : 메뉴를 선택할 수 있습니다.
- ② 조작 휠 / 조작 다이얼 : Iris(노출), ISO(감도), Shutter speed(셔터스피드)를 조절할 수 있습니다.
- ③ 바로가기 : 미리 설정된 모드를 선택할 수 있습니다.
- ④ 재생 버튼 : 녹화된 영상을 확인하고 재생할 수 있습니다.

배터리, 메모리 카드 장착법



- ① 마이크 잭 : 외부 마이크를 연결하는 곳입니다.
- ② 메모리 카드 슬롯 : SD카드를 장착하는 곳입니다.
- ③ HDMI 잭 : 미니 HDMI 케이블을 연결할 수 있습니다.
- ④ USB Type-C 단자 : 전용 케이블을 사용해 컴퓨터와 연결할 수 있으며, 배터리 충전이 가능합니다.

사진, 동영상 설정, 포맷



사진과 동영상 파일 형식

사진과 동영상을 저장하는
파일의 형식을 변경할 수
있습니다.

※ 고화질 선택 시 저장 용량이
증가합니다.

사진, 동영상 포맷

메모리 카드에 저장된 사진과
동영상 파일을 초기화합니다.

장비대여 방법

- ① 중랑미디어센터 홈페이지 접속
(<https://jnmc.or.kr>)
- ② 회원가입
- ③ 마이페이지 > 정회원 신청하기
- ④ 장비·공간대여 > 장비대여
- ⑤ 원하는 장비와 날짜 선택

※ 장비 대여는 희망일 기준 최소 2일 전까지 신청해주시기 바랍니다.

오시는 길



주소

용마산로 209
쌍용더플래티넘 용마산
공공기여시설 B1 (104동 건물)
지하철 7호선 용마산역
3번 출구 도보 300미터

운영

평 일 10:00 ~ 20:00
토요일 10:00 ~ 17:00
공휴일/일요일 휴관

문의

02-2094-0662

중랑미디어센터는 회원제로 운영됩니다.

	연회비	교육수강 (수강료 별도)	공간대관	장비대여
일반회원	없음	가능	일부 가능	불가능
정회원	1만원	가능	가능	가능

모든 공간&장비는 예약 후 사용가능합니다.
 자세한 내용은 홈페이지를 참고해주세요.

문의 : 02-2094-0662